

# Luftkanalfolie

Bei dieser Klebefolie können Sie beim Anbringen auf Wasser gut und gerne verzichten, das heißt sie lässt sich trocken sehr gut verkleben (**Trockenverklebung**).

Selbst großflächige Motive können damit blasenfrei geklebt werden. In der Klebeschicht sind kleine Luftkanäle eingearbeitet, die das Anbringen der Folie erleichtern. Denn die Luft kann durch diese Kanäle entweichen und es bilden sich keine Bläschen beim Kleben.

Durch den digitalen UV-Direktdruck werden Ihre Motive besonders farbtintensiv, UV-beständig und konturscharf. Mit einer zusätzlichen Lackschicht wird Ihre Luftkanalfolie besonders edel und langlebig. Der matte oder glänzende Lack geben der Folie ein besonderes Finish. Außerdem schützt er die bedruckte Folie vor Witterungseinflüssen. Der UV-Druck bleibt somit noch länger farbtreu und schützt vor Kratzern.

Deine Folie wird Dir in aufgerollt geliefert. Zunächst musst sie **ausrollen und flach auf eine Ebene legen**

Um evtl. Blasen und Knicke zu vermeiden, **streiche die Folie auf dem Trägerpapier glatt.**

**Löse jetzt ein Stück der Klebefolie** vom Trägerpapier und **klappe das Trägerpapier etwas nach hinten** um.

Fixiere die Klebefolie einseitig an den Ecken an der Position die Du vorher festgelegt hast. **Drücke einen dünnen Streifen am Rand an**, damit die Klebefolie haftet.

Jetzt musst du **von oben nach unten über die Klebefolie streichen** und **währenddessen das Trägerpapier Stück für Stück von der Klebefolie lösen.**

**Verfahre mit gleichmäßigen Andruckbewegungen weiter**, bis die komplette Folie auf dem Untergrund klebt.

**Kontrolliere besonders die Ränder und Ecken** ob die Klebefolie hier hält.

Deine Klebefolie sollte jetzt gleichmäßig ohne Blasen auf dem Untergrund kleben. **Kleine Blasen kannst Du einfach mit einer Nadel aufstechen.**